



LEX LETTORE SIM SMART CARD ESTERNO

CODICE: 141-00036

Il Lettore Sim e Smart Card Esterno CR231 ADJ è utile per accedere ai servizi online della PA e dei siti web. Installabile tramite cd o tramite funzione Plug&Play, è compatibile con Windows e IOS

Importato e distribuito da IoT Tecnologie s.r.l., Via della Faeta, 1 – 00030 San Cesareo (RM) – ITALIA, responsabile della conformità ai sensi del Regolamento UE 2023/988, info@adj.it

Il Lettore Sim e Smart Card Esterno CR231 ADJ è utile per accedere ai servizi online della PA e dei siti web. Installabile tramite cd o tramite funzione Plug&Play, è compatibile con Windows e IOS

Importato e distribuito da IoT Tecnologie s.r.l., Via della Faeta, 1 – 00030 San Cesareo (RM) – ITALIA, responsabile della conformità ai sensi del Regolamento UE 2023/988, info@adj.it

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il Lettore Sim e Smart Card Esterno CR231 è utile per l'identificazione personale su siti web e Amministrazioni Pubbliche ed è collegabile con Pc e Notebook attraverso la porta USB 2.0.

In particolare è l'ideale per accedere in tutta semplicità ai **servizi online della Pubblica Amministrazione** attraverso la Tessera Sanitaria, come previsto dal Decreto "semplificazione e innovazione digitale".

SEMPRE A PORTATA DI MANO

Grazie al formato compatto e al peso ridotto (57,5 g), il Lettore Sim e Smart Card ADJ è comodo da tenere sulla scrivania così da accedere facilmente ai dati, mentre il cavo USB 2.0 da 1,5 m permette di posizionarlo ovunque sulla postazione di lavoro.



COMPATIBILITÀ

Il Lettore Sim Smart Card Esterno CR231 legge le seguenti carte:

- Carta Nazionale e Regionale dei Servizi (CNS E CRS),
- Tessera Sanitaria,
- Codice Fiscale (TSN),
- Carta d'Identità Elettronica rilasciata prima del 2016 (CIE 1.0 e CIE 2.0),
- Carta Infocamere,
- Carta Camera di Commercio (es. Aruba),
- Firma Digitale.

Permette inoltre l'accesso al Fascicolo Sanitario e alle Applicazione che richiedono il card reader.

Il Lettore è compatibile con Windows® 7/8/8.1/10 (32bit /64bit) e Mac® OS 10.1.2 oltre alle



successive versioni.

In particolare per le versioni superiori alla 10.5.6 di Mac® IOS, l'installazione è semplice ed automatica ed avviene tramite **funzione Plug&Play**.

Questo modello non è compatibile con la Carta d'Identità Elettronica CIE 3.0, rilasciata dal 2016 in poi. Per la lettura della Carta d'Identità Elettronica CIE 3.0 consigliamo il [Lettore RFID per carte NFC](#).





Leggere il codice riportato sulla tessera sanitaria e scaricare il driver della carta dal link riportato di seguito

PROCEDURA PER L'UTILIZZO DEL DISPOSITIVO

ATTENZIONE: NON COLLEGARE IL LETTORE DI SCHEDE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE DEI DRIVER!

1. Inserisci il CD d'installazione ed esegui la procedura guidata.
In alternativa puoi scaricare i driver dalla sezione Downloads.
2. Installa i Driver del lettore Smart Card.
3. Collega il lettore Smart Card al PC con il cavo USB.
4. Scarica il programma per la lettura delle card che trovi [a questo link.](#)
5. Installa il programma seguendo [questa guida.](#)
6. Puoi ora inserire la card ed utilizzarla!

P.S. La carta va inserita col chip verso il basso ma in modo deciso, in quanto esiste una leggera tolleranza nella sede e questo può far sì che il chip non venga letto correttamente.



COSA COMPRENDE LA SCATOLA

- Lettore SIM e Smart Card con porta USB 2.0
- CD Driver
- Adattatore per SIM
- Libretto di Istruzioni

CARATTERISTICHE TECNICHE

USB versione 2.0

Massima velocità di lettura: più di 20 Mbps e di scrittura: più di 12 Mbps

Requisiti di Sistema: Windows® 7/8/8.1/10 (32bit /64bit), Mac® OS 10.1.2 e successive versioni

Semplice installazione tramite cd driver incluso

Supporta: SIM/SMARTCARD

Dimensioni: 83.68mm (L) 65mm (W) 15.6mm (H)

Lunghezza del cavo 1.5m

Peso: 57.5 g

Colore: Nero

Nota per Mac® OS: Il driver presente nella sezione Driver e nel CD d'installazione è da utilizzare solo per le versioni precedenti alla 10.5.6. Per le versioni successive alla 10.5.6, l'installazione è plug&play